



KURZANLEITUNG

Wellisair




Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.


1 a (Boden)




1 b (Wand)




2 Stromversorgung




3 Einsetzen der Kartusche



4 ON / OFF



Display



Tasten



ON / OFF

Nachtmodus

Anzeigen



Betriebsmodus

Nachtmodus


Kartuschenwechsel

Alarmanzeige

Instandhaltung




Kartuschenwechsel (alle 3 Monate)



Kartuschenfüllstandsanzeige

Vorfilterreinigung

Luftqualitätsanzeige



Im nachfolgenden QR-Code/link finden Sie weitere Information, können die Bedienungsanleitung und den Katalog ebenso herunterladen wie die verschiedenen Zertifikate.



<https://www.wellisair.de/>

Rosenberg Ventilatoren

Maybachstrasse, 1/9
D-74653 - Künzelsau - Gaisbach
Telefonnummer: +49 79401420
Fax: +49 7940142125
E-Mail: wellisair@rosenberg-gmbh.com
Webseite: <http://www.rosenberg-gmbh.com>